



- RWW 0207
- RWW 0309
- RWW 0414
- RWW 0617
- RWC 0125W
- Rezystor drutowy

- G1 — gramofon — gniazdo DIN
- G2 — gramofon — gniazdo CINCH
- G3 — tuner — gniazdo DIN
- G4 — tuner — gniazdo CINCH
- G5 — gniazdo pomocnicze typu CINCH
- G6 — magnetofon 1 (nagrywanie/odtwarzanie) — gniazdo DIN
- G7 — magnetofon 1 (nagrywanie) — gniazdo CINCH
- G8 — magnetofon 1 (odtwarzanie) — gniazdo CINCH
- G9 — magnetofon 2 (nagrywanie/odtwarzanie) — gniazdo DIN
- G10 — gniazdo korektora wejście/wyjście — kanał lewy
- G11 — gniazdo korektora wejście/wyjście — kanał prawy
- G12 — gniazdo głośnikowe A — kanał lewy
- G13 — gniazdo głośnikowe A — kanał prawy
- G14 — gniazdo głośnikowe B — kanał lewy
- G15 — gniazdo głośnikowe B — kanał prawy
- G16 — gniazdo sieciowe nieodłączalne
- G17 — gniazdo sieciowe odłączalne
- G18 — gniazdo sieciowe odłączalne
- G19 — gniazdo słuchawkowe typu jack

ZMIANY ZASTRZEŻONE

1. Elementy oznaczone Δ muszą być zgodne ze specyfikacją instrukcji serwisowej.



Schemat ideowy stereofonicznego wzmacniacza HI-FI typu WS-442